

Energy and comfort



13

Step per la manutenzione di un impianto a nastri radianti

Una piccola guida pratica da consultare



Premessa iniziale



Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e devono essere eseguite annualmente, preferibilmente prima della messa in funzione invernale.

Rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica scrivendo una mail ad assistenza@carlieuklima.it oppure contattare un nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.



Attenzione

Prima di operare sulle unità leggere e seguire attentamente le istruzioni fornite!



1

Controllo dei giunti

Controllare visivamente l'integrità dei giunti di dilatazione delle tubazioni per garantire la corretta tenuta dell'impianto.

2

Pulizia generale

Iniziare con una pulizia accurata dell'unità di combustione per mantenerla efficiente.



3

Pulizia delle griglie d'aria

Aspirare lo sporco accumulato sulle griglie laterali per garantire un flusso d'aria ottimale.

4

Controllo del bruciatore

Pulire la testa di combustione per assicurare un'ottima performance.



5

Funzionamento del ventilatore

Assicurarsi che il ventilatore di ricircolo giri senza intoppi o attriti.

6

Verifica tenuta del gas

Assicurarsi che la rampa del gas sia sigillata in modo sicuro ,utilizzando un'apposita soluzione liquida.



7

Controllo degli elettrodi

Estrarre e pulire gli elettrodi e, se rovinati o ossidati, sostituirli. Il cambio va comunque fatto ogni due anni.

8

Controllo pressioni

Verificare che la pressione a monte dell'elettrovalvola sia corretta, come da manuale.



9

Controllo della depressione

Controllare con un manometro differenziale che la depressione dell'impianto rispetti i valori indicati nel manuale.

10

Verifica della combustione

Utilizzare un analizzatore per verificare la combustione corretta dell'impianto.



11

Sequenza di accensione

Verificare visivamente la sequenza di accensione e assicurarsi che nel display non vengano segnalate anomalie.



12 **Controllo temperatura**

Verificare la correttezza della temperatura ambiente interna e, se presente, la temperatura esterna, regolando se necessario lo scostamento intervenendo sull'interfaccia utente.



13

Reset del contatore

Se è attivo il contatore manutenzione, resettare le ore residue per pianificare il prossimo intervento.

Energy and comfort



Via Fossaluzza, 12
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +390434599311
Fax +390434599320
info@carlieuklima.it